



Bedienung der LC-Anzeige

- ⇨ = kurzer Tastendruck (kürzer 2 Sekunden)
- ➡ = langer Tastendruck (länger 2 Sekunden)
- ➡ = automatischer Anzeigenwechsel (ca. alle 2 Sekunden)
- = Standardanzeigen
- = optionale Anzeigen (abhängig von bestellten Optionen)

- Aktivierung der Anzeige durch ⇨ kurzen Tastendruck
- Wechsel der Anzeige innerhalb einer Ebene durch ⇨ kurzen Tastendruck
- Wechsel in eine andere Ebene durch ➡ langen Tastendruck
- In Ebene 2 (Stichtagswerte) beginnt ein automatischer Anzeigenwechsel (➡) der Stichtage, beginnend mit dem Energiewert des Vormonats. Durch ⇨ kurzen Tastendruck während der Anzeige eines bestimmten Stichtages werden weitere Werte zu diesem Stichtag angezeigt.



Ca. 4 Minuten nach der letzten Betätigung des Tasters erlischt die Displayanzeige des Zählers.

Anzeigeebenen UltraMaXX/-Lite